

安心・快適パック 点検項目一覧

※オプション点検項目：前回点検からの走行距離数等を勘案し、実施して下さい。

点 檢 項 目			シーズン	セーフティ	ロング	点 檢 項 目			シーズン	セーフティ	ロング
ステアリング	パワーステアリングベルトの張り具合・損傷	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		エンジン	エンジンオイルの汚れ・量・漏れ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	パワーステアリングフルードの量・漏れ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			冷却水の汚れ・量・LLCの比重	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ブレーキ	ブレーキフルードの汚れ・量	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	冷却装置の水漏れ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	ブレーキペダルの遊びと踏み込んだ時の床板とのすき間		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ファンベルトの張り具合・損傷		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	パーキングブレーキレバーの引きしろまたはペダルの踏みしろ・もどり具合	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	エアクリーナーエレメントの汚れ・損傷			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	ブレーキホース、パイプの損傷・取り付け状態とブレーキフルードの漏れ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	燃料漏れ			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	ブレーキパッドの残量、ディスクローターの摩耗、損傷	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	エンジンのかかり具合、低速及び加速の状態			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	ブレーキライニングの残量、ドラムの摩耗、損傷	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	排気の漏れと排気の状態			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	ブレーキのきき具合	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	マフラーの損傷			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
タイヤ	タイヤの空気圧	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	エレクトロニクス	バッテリーの液量・比重		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	タイヤの亀裂・損傷・異物		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			ランプ類の作用		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	タイヤの溝の深さ・異常な摩耗	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			ランプ類のレンズの損傷		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
パワートレーン	クラッチの作用、またはオートマチックトランスミッションの作用		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			ウインドウォッシャーの作用・液量	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	トランスミッションのオイル漏れ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			ワイパーの作用とワイパーブレードの損傷	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	ドライブシャフトダストブーツの亀裂・損傷	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			エアコンのベルトの張り・損傷・ガス量	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	